



AKASHI

# クラウド勤怠管理システム AKASHI [アカシ]

静脈打刻 (PalmSecure) セットアップ手順書

ソニービズネットワークス株式会社  
AKASHI コンタクトセンター

- 全体構成

AKASHIのマイページ利用のためのパスワード設定方法


- 設定手順

全体手順

1. PalmSecure用ドライバのインストール
2. AKASHI静脈認証モジュールのインストール
3. AKASHI打刻アプリケーションのインストール
4. PCとPalmSecureの接続
5. AKASHI打刻アプリケーションの起動と打刻設定

## 全体構成

本打刻アプリケーションは、下図のようにインターネットに接続されたPC, PalmSecure-F Pro を接続して利用します。



設定に際し、以下の機器が準備できていることをご確認ください。

- ・インターネットに接続された Windows PC  
インターネットに接続された Windows 搭載PCをご用意ください。  
Windows は Windows 7 (32bit)以上をご用意ください。  
以降、PCと記載します。
- ・PalmSecure-F Pro  
手のひらの静脈を読み取るための機器になります。  
以降、PalmSecureと記載します。
- ・USBケーブル  
PCとPalmSecureを接続するためのケーブルです。  
通常はPalmSecureに付属しています。  
PalmSecure側は micro USB Type-B となります。

## 全体手順

---

以下の順番で設定を進めていきます。

1. PCに PalmSecure用ドライバ をインストールします
2. PCに AKASHI静脈認証モジュール をインストールします
3. PCに AKASHI打刻アプリケーション をインストールします
4. PCとPalmSecureを接続します
5. AKASHI打刻アプリケーションを起動し、打刻設定を行います。



## 1. PalmSecure用ドライバのインストール

---

この項目では PC に PalmSecure用ドライバ をインストールする手順を紹介します。



## 1. PalmSecure用ドライバのインストール

- AKASHIヘルプセンターから、ドライバをダウンロードし解凍します  
お使いのPCに合わせて、32bit版、または64bit版のどちらか1つをご利用ください。
- 解凍したフォルダ内の msi ファイルをダブルクリックします。




## 1. PalmSecure用ドライバのインストール

3. セキュリティの警告が表示される場合がありますが、「実行」をクリックします。




4. ドライバのインストールウィザードが開始されますので「Next>」をクリックしてインストールを行います。




## 1. PalmSecure用ドライバのインストール

5. ユーザーアカウント制御の警告が表示される場合がありますが、「はい」をクリックし、続行します。
6. ドライバのインストールが開始されます




7. 完了画面が表示されますので、「Close」をクリックします。



## 1. PalmSecure用ドライバのインストール

- 再起動を促すダイアログが表示されますので「Yes」をクリックし、すぐ再起動をするか、「No」をクリック後、再起動を実行してください。



クリック

これで、1. PalmSecure用ドライバのインストールは完了です。  
2. AKASHI静脈認証モジュールのインストールへ進んでください。



## 2. AKASHI静脈認証モジュールのインストール


---

この項目では PC に AKASHI静脈認証モジュール をインストールする手順を紹介します。




## 2. AKASHI静脈認証モジュールのインストール

1. AKASHIヘルプセンターから、AKASHI静脈認証モジュールをダウンロードし解凍します
2. 「setup.exe」をダブルクリックし、インストーラを起動します。




## 2. AKASHI静脈認証モジュールのインストール

3. インストーラが起動するので、「次へ」をクリックします。



クリック

4. インストールフォルダーの選択画面が表示されますので、「次へ」をクリックします。




クリック




## 2. AKASHI静脈認証モジュールのインストール

5. インストールの確認が表示されるので「次へ」をクリックします




6. ユーザアカウント制御の警告が表示される場合がありますが、「はい」をクリックし、続行します。

7. ドライバのインストールが開始されます



## 2. AKASHI静脈認証モジュールのインストール

8. インストールが完了しましたら、「閉じる」をクリックします。



クリック

これで、2. AKASHI静脈認証モジュールのインストールは完了です。  
3. AKASHI打刻アプリケーションのインストールへ進んでください。



## 3. AKASHI打刻アプリケーションのインストール

---

この項目では PC に AKASHI打刻アプリケーション をインストールする手順を紹介します。



## 3. AKASHI打刻アプリケーションのインストール

1. AKASHIヘルプセンターのインストール手順([こちら](#))を参考にAKASHI打刻アプリケーションをインストールしてください。

- ・ AKASHIヘルプセンター

<https://akashi.zendesk.com/hc/ja/>

- ・ Windows用打刻アプリケーションについて

<https://akashi.zendesk.com/hc/ja/articles/360018733273>

これで、3. AKASHI打刻アプリケーションのインストールは完了です。  
4. PCとPalmSecureの接続へ進んでください。



## 4. PCとPalmSecureの接続

---

この項目では PC と PalmSecure を接続する手順を紹介します。



## 4. PCとPalmSecureの接続

1. PalmSecure-F Pro 側面のUSB差込口にUSBケーブルを接続します。
2. 必要に応じて、PalmSecureをスタンダードガイドへ固定してください。
3. PalmSecureに接続したUSBケーブルの他方端をPCに接続します。
4. しばらくすると、「デバイスの使用する準備ができました」と画面右下に表示されましたら完了です。

これで、4. PCとPalmSecureの接続は完了です。  
5. AKASHI打刻アプリの起動と打刻設定へ進んでください。



## 5. AKASHI打刻アプリの起動と打刻設定

---

この項目では AKASHI打刻アプリケーション を起動し、打刻設定を行う手順を紹介します。




## 5. AKASHI打刻アプリの起動と打刻設定

1. デスクトップのAKASHI打刻アプリのショートカットをダブルクリックします。



**ダブルクリック**

2. ログイン画面が表示されますので、打刻画面の権限が付与された管理者の、企業ID、ログインID、パスワードを入力し「ログイン」をクリックしてください。




## 5. AKASHI打刻アプリの起動と打刻設定

3. 初回設定画面が開きますので、打刻先、打刻方法を選択し、「設定完了」をクリックします。  
 なお、この画面では静脈打刻利用の切り替えは行えません。




## 5. AKASHI打刻アプリの起動と打刻設定

4. 画面左下の「設定」をクリックします。



クリック

5. 再度パスワードを求められますので、ログイン時と同じパスワードを入力します。




パスワードを入力

クリック



## 5. AKASHI打刻アプリの起動と打刻設定

6. 設定画面が開きますので、「打刻方法設定」をクリックします。




7. 「カードをかざして打刻」を「Off」  
「静脈認証で打刻」を「On」にし、「保存」をクリックします。




## 5. AKASHI打刻アプリの起動と打刻設定

8. 「静脈認証設定」をクリックします。



9. 静脈認証に必要な3つの項目が入力されていることを確認し「保存」をクリックします。




## 5. AKASHI打刻アプリの起動と打刻設定

9. 各項目の設定は以下を参考に行ってください
  - ・ 静脈認証モジュールフォルダ  
「2. AKASHI静脈認証モジュールのインストール」の4. の画面で指定したフォルダ。  
通常あらかじめ値が入力されています。
  - ・ 静脈データ保存フォルダ  
撮影した静脈データを保存するフォルダを指定します。  
共有フォルダを指定することもできます。
  - ・ 静脈データ暗号鍵  
撮影した静脈データを他のPCと共有する場合、この値を同一にする必要があります。  
通常は編集する必要はありません。



## 5. AKASHI打刻アプリの起動と打刻設定

10. 静脈データを登録します  
「従業員情報設定」をクリックします。




11. 静脈データを登録する従業員の静脈情報「登録」をクリックします。



## 5. AKASHI打刻アプリの起動と打刻設定

12. 画面に表示される案内に従いPalmSecureへ手をかざしてください。  
撮影は最低 2回 行います。(3回以上撮影することもあります。)



13. 「戻る」をクリックし、打刻画面に戻ります。



## 5. AKASHI打刻アプリの起動と打刻設定

14. 打刻種別を選択し、PalmSecureへ手をかざします。



15. 打刻結果が表示されます。



これで、5. AKASHI打刻アプリの起動と打刻設定は完了です。

AKASHIで勤怠管理をカンタンに、そしてここちよく

